

RF Smart V2

Das Modell RF Smart V2 ist ein Zusatzmodul für GPS-Sniper Max Set.

Schärfen und Entschärfen der Monitorfunktion erfolgt mit Näherung des Transponders zum Empfangsmodul. Ist der Transponder in der Nähe, schaltet die Monitorfunktion aus. Entfernt sich der Transponder vom Empfänger, schaltet sich der Transponder ein.

Es gibt 2 Funktion um die Monitorfunktion zu steuern. Erstens per Tastendruck oder zweitens durch Annähern bzw. Entfernen des Transponders.

Um den Transponder zum Steuern der Monitorfunktion zu verwenden, muss eine SMS an den GPS-Sniper Max geschickt werden oder Sie stellen es in der App um.

SMS: 4321 MONITOR ON RF

App: Systemeinstellung > System auswählen > Fernsteuerung > senden

Ein- und Ausschalten der Näherungsfunktion

Hinweis: Im Auslieferungszustand ist die Transponder-Funktion abgeschaltet, um das System beim Einbau besser testen zu können. Man muss mit ausgeschalteter Transponder-Funktion die Transponder nicht vom Fahrzeug entfernen, um das System schärfen zu lassen.

Zum Einschalten der Transponder-Funktion drücken Sie die Taste 3-mal kurz hintereinander und danach für 3 Sekunden lang (bis die LED erlischt) Die LED blinkt danach 1-mal kurz auf, um die eingeschaltete Funktion zu signalisieren. Zum Ausschalten der Funktion die Taste erneut 3-mal kurz hintereinander und danach für 3 Sekunden lang drücken > die LED blinkt 2-mal auf, um die ausgeschaltete Transponder-Funktion anzuzeigen.

Die Entfernung lässt sich ebenfalls einstellen, in dem Sie die Taste 2mal kurz und danach für 3 Sekunden betätigen. Die LED gibt über Blinksignale die eingestellte Sendeleistung an.

Taste	Funktion
Kurz drücken	Wegfahrsperre entschärfen
3-mal kurz + 1-mal lang	Transponder-Funktion ein- und ausschalten
2-mal kurz + 1-mal lang	Einstellen der Reichweite für den Transponder. Es gibt 4 Entfernungen, in der die Funkverriegelung auf den Transponder reagiert. Modus 1 = 1 – 2m > LED blinkt 1-mal Modus 2 = 2 – 3 m > LED blinkt 2-mal Modus 3 = 3 – 4m > LED blinkt 3-mal Modus 4 = 4 – 5 m > LED blinkt 4-mal

Einlernen eines neuen Transponders

An das System können bis zu 3 Transponder gleichzeitig angelernt werden.

Um Transponder anzulernen gehen Sie wie folgt vor:

1. Zündung 4-mal innerhalb von 10 Sekunden einschalten und lassen Sie die Zündung beim 4. Mal eingeschaltet
2. Sirene piept 4-mal (falls eine Sirene am grünen Kabel des GPS-Sniper Max angeschlossen ist)
3. Sie sind im Programmiermodus
4. Betätigen Sie innerhalb von 10 Sekunden nacheinander die Taste jedes anzulernenden Transponders
5. Nach jedem Tastendruck ertönt 1,2 oder 3 Sirensignale
6. Am Ende Zündung ausschalten und die Sirene ertönt 4-mal,



Hinweis: Es müssen alle Transponder in einem Anlernprozess eingelernt werden, welche mit dem System funktionieren sollen.

