

# **Anschluss Inbetriebnahme HPS98 Funk-Akkusirene**

## Kabelfarben

Rot	12 Volt
Schwarz	Masse
Braun	negativer Alarmeinangang Motorhaube/Programmierung

Sirene am Alarmsystem anlernen.

Bei der ersten Inbetriebnahme muss die Sirene am Alarmsystem angelernt werden.

Halten Sie dazu das braune Kabel 10-mal im Sekundentakt an Masse.

Falls ein Motorhaubenkontakt angeschlossen ist, betätigen Sie diesen 10-mal.

Es ertönen im Sekundentakt akustische Signale.

Gehen Sie jetzt beim Alarmsystem in Programmier-Option 2 > Fahrertüre öffnen > Programmierertaster 2-mal betätigen

Die LED im Alarmsystem fängt an zu blinken und Alarmanlage sowie Sirene koppeln sich.

Anlernmodus ist beendet und wird durch mehrere akustische Signale angezeigt.

Die Bestätigungssignale für schärfen und entschärfen werden über Programmieroption 19 beim Alarmsystem ein- und ausgeschaltet.

Die Akkusirene überwacht die Spannungsversorgung mit schärfen der Alarmanlage. Wird im geschärften Zustand die Betriebsspannung getrennt oder fällt diese ab, ertönt der Alarm.

Ist das Alarmsystem entschärft, kann die Betriebsspannung der Sirene getrennt werden.