

D-030 Fernbedienung

Die Fernbedienung ermöglicht die Steuerung und Statusabfrage des Pandora Alarmsystems innerhalb der Bluetooth-Reichweite. Jede Meldung wird über ein Symbol auf dem OLED-Display angezeigt und durch Melodie/Vibrationen signalisiert. Die Fernbedienung kann gleichzeitig als Transponder genutzt werden und bietet die gleichen Sicherheitsfunktionen wie der Bluetooth-Transponder, welcher in Standard-Lieferumfang der Pandora Alarmsysteme enthalten ist.



Funktionen

- OLED-Display
- 3 Steuerungstasten
- Integriertes Soundmodul (16 Melodien)
- Vibrationsalarm
- LED-Statusanzeige
- 2,4 GHz Bluetooth 4.2 Low Energy Standard
- Verschlüsselte Übertragung (AES-128)
- Integrierter Akku
- Unterstützte Alarmsysteme mit BT Firmware v. 2.08 und höher: Professional v.2, Smart, Smart Pro, Light Pro, Mini

Fernbedienung ein-/ausschalten

Halten Sie die F-Taste 3 Sekunden gedrückt.

Fernbedienung anlernen

Gehen Sie in Programmieroption 1 der Alarmanlage (Level 1). Die LED an der Alarmanlage leuchtet grün. Halten Sie die 3 Tasten der Fernbedienung gemeinsam für ca. 1 Sek. > ein Piepton ertönt > lassen Sie die Tasten los. War die Programmierung erfolgreich hören Sie 3 kurze Töne der Fernbedienung. Sie können nun weitere Fernbedienungen anlernen oder betätigen den Taster die Alarmanlage um die Programmieroption zu verlassen. Schalten Sie die Zündung ein und wieder aus.

LED-Statusanzeige

Alarm > LED rot	Sendevorgang > LED grün
Blinkt in schneller Frequenz, wenn Verbindung besteht	Blinkt bei Verbindung mit dem System
Blinkt gelegentlich, wenn keine Verbindung zum System besteht	Keine Verbindung, LED leuchtet nicht

Fernbedienung laden

Im Display befindet sich ein Batteriesymbol 

Zeigt dieses nur noch einen Ladebalken an, empfiehlt es sich die Batterie zu laden.

Dies erfolgt mittels Mico-USB-Kabel und kann an jedem Standard-USB-Anschluss geladen werden.

Firmware-Update

Es ist möglich die Firmware auf den aktuellsten Stand upzudaten. Dazu ist die App Pandora BT notwendig.

Halten Sie die F-Taste gedrückt und verbinden Sie die Fernbedienung mittels USB-Kabel mit einem PC oder Ladegerät. Es muss keine Software am PC geöffnet oder installiert sein. Die Verbindung dient lediglich der Spannungsversorgung.

Auf dem Display erscheint DXL-030 v x.x und die aktuelle Firmwareversion.

Öffnen Sie die App Pandora BT und klicken sie auf „Search device“ / „Suche neustarten“ (bei IOS drücken Sie auf das „+“ Symbol)

Klicken Sie auf DXL030 boot und danach auf Firmwareupdate bzw. wählen Sie die Datei auf dem Smartphone bzw. Internet aus.

Der Updateprozess beginnt und nach erfolgreichem Update, kann die Fernbedienung vom USB-Kabel getrennt werden.

Display-Symbole

	Bluetooth-Verbindung aktiv		Hauptalarm externer Zusatzsensor
	Alarmsystem geschärft/entschärft		Vorwarnung externer Zusatzsensor
	Uhrzeit		Neigungssensor
	Batteriestatus		Bewegungssensor (Fahrzeug rollt)
	Motortemperatur		Zündung eingeschaltet
	Innenraumtemperatur		Türkontakte
	Außentemperatur		Motorhaubenkontakt
	Spannung der Fahrzeugbatterie		Kofferraumkontakt
	Tankfüllstand		Spannungsversorgung gering
	Hauptalarm Erschütterungssensor		Fußbremse
	Vorwarnung Erschütterungssensor		Motor gestartet
			Standheizung aktiv

Tastenbelegung

	System ist entschärft		System ist geschärft
	Zündung ist an	Zündung ist aus	
 (kurz)	ZV verriegeln, ohne Alarm zu schärfen	Scharfschalten mit Tonbestätigung	Suchmodus – gibt Blink- und Tonsignale 5 Sekunden lang
 (1 Sek.)		Scharfschaltung ohne Tonbestätigung	Suchmodus – gibt Blinksignale ohne Tonsignale 5 Sekunden lang
 (2 Sek.)	Servicemodus ein		
 (3 Sek.)	„Neutral“ Modus für Fernstartung aktivieren		Fernstartung aktivieren
 (kurz)	ZV entriegeln	ZV entriegeln	Entschärfen mit Tonbestätigung
 (1 Sek.)			Entschärfen ohne Tonbestätigung
 (über 2 Sek.)	Servicemodus aus		Fernstartvorgang abschalten
 (kurz)	LCD-Anzeige einschalten		
 (1 Sek.)	Kofferraum entriegeln		
 (2 Sek.)	Standheizung ein-/ausschalten* Zusatzkanal ein-/ausschalten		
 (3 Sek.)	Fernbedienung ein-/ausschalten		
 (kurz)	Panikmodus		
 (kurz)	Schärfen bei Zündung ein mit Tonbestätigung	Automatisches Schärfen in 30 Sek. mit Tonbestätigung	
 (1 Sek.)	Lautloses Schärfen bei Zündung ein	Automatisches Schärfen in 30 Sek. ohne Ton	

* Zum Steuern der Standheizung ist es notwendig, im Alarmstudio unter Einstellung bei den Kanäle einen Ausgang zu wählen. Unter „Operation 1 Standheizung einschalten“ und bei „Operation 2 Standheizung ausschalten“ einzustellen.