

Pandora BAND

KURZANLEITUNG

Unsere Web-Seite: pandorainfo.com
Kundendienst: support@pandorainfo.com

EAC

CE

v 1.0

LIEFERUMFANG

1. Kurzanleitung	1 St.
2. Bedieneinheit mit Display	1 St.
3. Armband (schwarz)	1 St.
4. Ladekabel (USB-micro USB)	1 St.
5. Verpackung	1 St.

! DER HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, OHNE BENACHRICHTIGUNG DES VERBRAUCHERS DIE ÄNDERUNGEN IN VERPACKUNG, HARDWARE UND SOFTWARE DES PRODUKTS VORZUNEHMEN, UM DIE TECHNISCHEN UND BETRIEBLICHEN PARAMETER ZU VERBESSERN.

ALGEMEINE INFORMATIONEN

Das Armband dient komfortablen Steuerung Pandora Alarmanlage mit Bluetooth BT5.0, BT5.2

! PANDORA BAND IST EIN ARMBAND - SEIN BETRIEB HÄNGT VON DEN FUNKTIONEN DES SYSTEMS AB. DAMIT DAS ARMBAND ALS TRANSPONDER ZUM ENTSCHÄRFEN FUNKTIONIERT MUSS DIE SYSTEMEINSTELLUNG «VERWENDE FERNBEDIENUNG D-030 ALS TRANSPONDER» EINGESCHALTET SEIN.

DISPLAY: OLED, 128x32
INTERFACE: Bluetooth 5.0
SENSOREN: G-Meter
AKKU: Li-Po, 85 mAh
LADEANSCHLUSS: micro USB

STEUERTASTE

BETRIEBSTEMPERATURBEREICH:
ab -10°C bis +40°C

KOMPATIBILITÄT

Pandora: Pandora Elite / Pandora Smart Pro V3 /
Pandora Camper Pro V2 / Pandora Camper Mini



EIN- / AUSSCHALTEN DES BANDES

Halten Sie die Taste ■ 3 Sekunden gedrückt zum Einschalten und 8 Sekunden lang zum Ausschalten.

AKKU LADEN

Auf dem Display befindet sich eine Anzeige für die Akku-Ladung. Laden Sie den Akku auf, wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt oder die Ladeanzeige einen niedrigen Wert (10%) anzeigt.







Entfernen Sie die Einheit vom Band.

- Verbinden Sie den Micro-USB-Anschluss des Kabels mit der Einheit.
- Verbinden Sie den USB-Anschluss des Kabels mit dem Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten);
- Laden Sie den Akku auf, bis die Anzeige voll ist (100%).
- Trennen Sie das Kabel und setzen Sie die Einheit in das Band ein - das Gerät ist betriebsbereit.

FUNKTIONEN DER TASTEN

DRÜCKEN	FUNKTIONEN
■ kurz (Zündung aus)	Scharfschalten/Entschärfen
■ 1 Sek. (Motor läuft)	Aktivieren des Motornachlaufs
■ 2 Sek. (System ist Entschärft)	Eingabe / Änderung der Telefonnummer des Besitzers
■ 3 Sek. (Zündung ein)	Aktivierung/Deaktivierung des Wartungsmodus
■ 3 Sek. (Band ist ausgeschaltet)	Einschalten des Bandes
■ 6 Sek. (Programmierung)	Koppeln des Bandes mit einer Alarmanlage
■ 8 Sek. (Band ist eingeschaltet)	Ausschalten des Bandes
■ 10 Sek.	Firmware aktualisieren

DISPLAYSYMBOLE

 Alarmstatus	 Verbindungsstatus
 Uhrzeit*	 Akkustatus
 Befehlausführen	 Schrittzähler*


* PANDORA BAND SYNCHRONISIERT AUTOMATISCH DIE ZEIT MIT DER ALARMANLAGE UND ZEIGT GEZÄHLTE SCHRITTE AN (DER ZÄHLER WIRD UM 0:00 UHR ZURÜCKGESETZT).

SYMBOLE BEI ALARMAUSLÖSUNG


 Bewegungssensor	 Neigungssensor
 Erschütterungssensor (Warnzone)	 Zusatzsensor (Warnzone)
 Erschütterungssensor (Alarmzone)	 Zusatzsensor (Alarmzone)
 Zündung	 Bremspedal
 Haube	 Kofferraum
 Türen	 Unterspannung

AKTUALISIERUNG DER SOFTWARE

Laden Sie die «Pandora BT» Mobile App (Android /iOS) oder «Pandora Specialist» (Android) in ein Smartphone oder Tablet, ausgestattet mit Bluetooth 4.0 und höher herunter:

- Öffnen Sie die mobile Anwendung und suchen Sie nach dem Gerät;
- Halten Sie die Taste  10 Sekunden lang gedrückt oder schließen Sie das Micro-USB-Kabel an die Einheit an, während Sie die Taste gedrückt halten.
- Wählen Sie in der App Pandora Band aus und starten Sie die Aktualisierung: «INTERNET» - Softwareinstallation über eine Internetverbindung; «FILE MANAGER» - zuvor heruntergeladene Software auswählen (nur Android).

KOPPLUNG DES BANDES

- Geben Sie die Programmierenebene №1 «Fernbedienungen koppeln» gemäß der Bedienungsanleitung des Alarmsystems ein.
- Halten Sie die Taste  6 Sekunden lang gedrückt.

- Das System bestätigt die Kopplung mit einem Piepton. Beenden Sie die Kopplung entsprechend der Bedienungsanleitung.

ABNAHMEPROTOKOLL

Seriennummer _____ Herstellungsdatum _____

Unterschrift der Personen, die für die Abnahme

verantwortlich sind (Stempel) _____

Einpacker _____
Unterschrift (Personliche Code)

GARANTIESCHEIN

Model **Pandora Band**

Seriennummer _____

Bezugsdatum « _____ » _____ Jahr 20 _____

Stempel des Handelsunternehmens

Unterschrift des Verkäufers _____