

## Smart Tag

Der Smart Tag dient zum Auffinden von Gegenständen oder Personen. Die Positionierung erfolgt über die App Tracksolid Pro oder die Webseite [www.tracksolidpro.com](http://www.tracksolidpro.com).

Zur Inbetriebnahme die Plastikflasche entfernen, welche die Batteriefunktion aktiviert. Danach ist der Smart Tag sofort aktiv. Das Gerät sendet nicht kontinuierlich Daten und ist nicht für das Tracking (Spurenverfolgung) geeignet. Die Position wird punktuell auf der Plattform angezeigt. Bei der ersten Inbetriebnahme kann es mehrere Stunden dauern, bis die Position gefunden wurde.



Für die Nutzung der Onlineplattform Tracksolid Pro ist ein Login erforderlich. Diesen können Sie sich einfach erstellen.

1. App downloaden
2. Konto anlegen klicken
3. In der oberen Zeile Land (Germany) auswählen
4. In der 2. Zeile Ihre E-Mail-Adressen eintragen
5. In der 3. Zeile rechts auf den Pfeil klicken
6. E-Mails abrufen und den 6-stelligen Code, welcher per E-Mail empfangen wurde, in der 3. Zeile eingeben. Sollten Sie keine E-Mail erhalten, bitte im Junk/Spam Ordner nachschauen.
7. In der 4. und 5. Zeile ein selbstgewähltes Passwort vergeben
8. Unter „**Bestätigen**“ zuerst die AGB akzeptieren (Checkbox)
9. „**Bestätigen**“ klicken
10. Unterhalb auf „**Liste**“ klicken und oben rechts auf das + klicken
11. IMEI-Nummer im oberen Feld eingeben oder den unteren QR-Code auf der Rückseite der Verpackung einscannen. Sie finden die IMEI-nummer auch auf dem Gerät.
12. „**Gerät zufügen**“ klicken – fertig!
13. Möchten Sie mehrere Geräte hinzufügen, klicken Sie erneut auf das + Symbol bei Liste.



Der Smart Tag arbeitet mit einer CR2032 Batterie, welche ca. 1 Jahr lang hält.

## **Konformitätserklärung**



Hiermit erklärt die Firma Alarmprofi GmbH & Co. KG, dass der Smart Tag die Anforderungen der gültigen EU-Richtlinie 2014/53/EU (Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen, RED) erfüllt. Die Konformität des Smart Tag mit den genannten Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt. Die ausführliche CE-Konformitätserklärung kann unter den Kontaktdaten dieser Anleitung angefordert werden bzw. steht zum Download bereit.

Die Funktechnik dieses Gerätes ist für die Verwendung in allen Ländern der Europäischen Union sowie in der Schweiz vorgesehen.